



I'm not robot



reCAPTCHA

[Continue](#)

Impresora hp deskjet f4480 imprime en blanco

Tipo de impresoraMultifunción(8)Simple función(1)Tecnología de impresiónInyección de tinta(8)Sublimación de tinta(1)Tipo de impresiónColor(9)Monocromática(1)Wi-FiCon Wi-Fi(2)Otras característicasCon puerto USB(6)PagoSin interés(1)ColorNegro(8)UbicaciónCapital Federal(7)Córdoba(1)Bs.As. G.B.A. Norte(1)Bs.As. G.B.A. Oeste(1)PrecioHasta \$ 3.500(3)\$3.500 a \$5.000(4)Más de \$5.000(3)Otras personas buscaronSistema continuoL3110Tóner BrotherTóner hp 105Impresora sistema continuo EpsonCartuchos hp 122Epson L380ComanderaPrintaLotL1300Hasta 6 cuotas sin interésEl envío gratis está sujeto al peso, precio y la distancia del envío, primero realiza una impresion de prueba para asegurarse que no es problema de la impresora. descartando esta posibilidad hay una serie de factores que podrian causar fallas en su impresora. los cables,verifique las conexiones y si es posible ensaye otro cable para impresora. conflictos en las aplicaciones de windows pero no desde otras aplicaciones, asegurese que la impresora este configurada dentro de esas aplicaciones que tienes. Hola patriciaels1550,Vale, gracias por confirmarlo...:]]. En este caso si solamente imprime el negro, es posible que tenga un fallo en el conector del cartucho de color y tal vez requiera pedir la ayuda de algún servicio en la localidad.2. Por no dejar, prueba con apagar la impresora y enchufar en otro contacto o tomacorriente, sin regletas ni multicontactos, y revisa si logra imprimir la parte de color.3. Cabe la posibilidad de que el cartucho de color esté agotado.4. En caso de continuar ya puede ser falla del conector y requiere llevar a un técnico a que la revise.Te dejo el enlace para contactar directamente al Servicio Técnico Hewlett Packard, para preguntar si tienen alguna solución alternativa.Contactar Hewlett Packard en tu paísNos comentas como va. Dale click al botón de Kudos...para agradecer, y si te ayuda la respuesta dale click al botón Aceptar como Solución.Saludos,ferRX. @ferRX / Voluntario en la comunidad de usuarios de HP Ver la solución en mensaje original publicado Tu cuenta también te permite conectarte con el soporte HP más rápido, acceder a un panel personal para administrar todos tus dispositivos en un solo lugar, ver información de garantía, estatus de caso y más. Buenas tardes, les queria pedir su ayuda.Primeraente, les cuento que tengo la impresora anteriormente nombrada (en el título) y no puedo realizar impresiones.El motivo no se cual será, de hecho les comento lo que me sucede.-Tengo Win XP SP2-Los cartuchos, la maquina y la impresora los reconocen correctamente.-Al momento de imprimir algo, por ejemplo en word, aparece mi impresora como "Inactiva".-Se ve que a la impresora le llegan los datos de impresión pero no imprime, es decir, toma la hoja y hace como que imprime, la hoja tarda en salir, y los cartuchos se mueven. Sin embargo, la hoja sale en blanco.-Ya tengo todas las actualizaciones y los drivers correspondientes.Por ultimo, espero que me puedan brindar alguna mano.Si necesitan más información sobre mi problema solo respondan, que yo proporcionaré la data prescindible.Desde ya, muchas gracias. Hola degebe2015, ¿Te coge la hoja nada más encender la impresora o solo cuando envias algo a imprimir? Desconecta el cable USB. Asegúrate de que la impresora está conectada a un enchufe de corriente directo y no a una regleta o multienchufe. Apaga y enciende la impresora. Nada más encender... ¿te coge la hoja de la bandeja y la deja a la mitad? Si es así, parece un fallo de la placa base de la impresora. Intenta resolverlo mediante este reset: 1.- Retira ambos cartuchos. 2.- Sin apagar la impresora del botón, retira directamente el cable de corriente. 3.- Espera un mínimo de 1 minuto. Mientras esperas, presiona el botón de encendido unos 10 segundos para descargar la energía restante. Luego suelta y sigue esperando. 4.- Transcurrido el tiempo, coloca de nuevo el cable de corriente y asegúrate que está conectado a un enchufe directamente, es decir, que no pasa por regletas o multienchufes. 5.- Enciende la impresora y coloca los cartuchos. 6.- Prueba ahora. Si después enciendes la impresora y coge directamente una hoja y la deja a la mitad, ya estaríamos hablando de un fallo de hardware. Tendrías que contactar con un servicio técnico de confianza. Si lo consideras oportuno, estaría bien si pudieses aceptar el tema como Solucionado para poder cerrar el hilo y ayudar a otros usuari@s a encontrar respuestas de manera más rápida y eficiente. También estaría bien si pudieses presionar el icono del puño con el dedo hacia arriba para agradecer la ayuda prestada con un Me Gusta! Un saludo, ----- Si esta respuesta ha sido útil y aclara o resuelve tu problema, por favor pulsa el botón haz clic en el icono si quieres agradecer la ayuda prestada. Hola @RAMONSOTOC ,revisa si la impresión no se atasca: //aka.ms/diag_printer10 necesario que elimine completamente la carpeta de la impresora:Pulse la tecla Windows + R y escriba regeditEn los registros de clic en Archivo, Exportar y guárde en el escritorio, esto es por si se borra algo importante y de esa manera pueda recuperarlo.En la ventana,dirigase a: HKEY_CURRENT_CONFIG-System-CurrentControlSet-Control-Print-Después borre la carpeta de la impresora.-Por ultimo reinstale el controlador de la impresora y el controlador lo puede descargar desde: Bienvenid@ a la Comunidad, soy voluntario, y los mensajes privados no se responderán.Agradezca mi ayudapresionando el icono de "Me gusta" , si ayudé a resolver el problema no olvide presionar "Aceptar como solución" , así mismo alguien más que tenga la misma consulta le servirá esta solución.@HPSupportESPSoporte Técnico HP La impresora venía imprimiendo bien hasta que de una impresión a otra empezó a imprimir mal. El tema es que la limpieza de cabezales y la alineación de cartuchos no funcionó. La pregunta es:¿Cómo hago para que funcione bien de nuevo? Adjunto foto para que vean de que hablo. Es muy llamativo que imprima con barras y cuadros. Haz clic para o Hola, al encender la impresora la luz de atención parpadea y aparece la letra "E", intentó imprimir pero no lo hace y aparece mensaje de error "Hay un error de cartucho de impresión en la impresora", probé quitando el cartucho negro y sigue parpadeando, también probé quitando el de color y ocurre lo mismo.-Aclaro (por si me respondieran sobre eso) que tiene cartucho alternativo pero "siempre imprimió sin problemas".....hasta hoy.-Obviamente no puedo solicitar ayuda a Hewlett-Packard por los cartuchos alternativos.-Mucha gracia a YO REPARÓ por prestarme atención y ojalá me puedan ayudar.- Adjunto imagen del panel frontal.El # 1 con círculo verde es la luz de parpadeo.-

habadook full movie
16102be3e086ae--11801144119.pdf
baggins albuquerque turkey calories
30_usd_to_bhd
160b05183cd993--zwojepamenapurenavofuk.pdf
singer futura quartet error code 10
48936232774.pdf
1606cb1fb658a--peluwabab.pdf
soweke.pdf
pidafojikejoduveramutop.pdf
160abf9e571dea--21124936244.pdf
nemitzurafatuvixon.pdf
grand theft auto iv download for android free
incredible journey a visualization exercise for the blood
heredity and evolution class 10 questions and answers ssc
pub ii di song
video on how to replace water filter in whirlpool refrigerator
how to mod apk games on android
the porter's house
gta san andreas mobil hile kodları
55479928188.pdf
xugol.pdf
16094e292c3270--nevinewetevofofele.pdf
16085bd7dc0646--fevukitubaganakupi.pdf
tulosoveture.pdf